

Montage/Démontage NOVA48 Gen2



Avant démontage vérifier si la grenade n'est pas armée en gaz. Si c'est le cas, déclenchez la dans un endroit sûr avec des lunettes de protection.

1. Démontage de la NOVA48 Gen2

- ✓ Commencez par dévisser la partie basse de la grenade (la partie ayant le numéro de série) si le dévissage est difficile, un trou (**flèche rouge**) permettant l'insertion d'un tournevis ou de la goupille à été prévu pour permettre une meilleure prise.



- ✓ Après séparation de la grenade en deux vous vous retrouvez avec la coque centrale et la partie haute d'un côté et la coque basse et le détonateur de l'autre, attention un joint plat est libre, ne pas le perdre.



Joint plat



- ✓ Vous pouvez maintenant dévisser la coque partie haute (il se peut que le joint plat soit rester "coller" sur la coque")



- ✓ Pour finir vous pouvez dévisser le détonateur de la coque partie basse.



Attention ne surtout pas démonter le détonateur en lui-même.

2. Montage de la NOVA48 Gen2

- ✓ Pour remonter la grenade suivez les étapes de démontage dans le sens inverse.
- ✓ Vissez le détonateur sur la coque partie basse



- ✓ Vissez la coque haut sur la coque centrale.



- ✓ Mettez le joint plat au fond de la coque centrale dans la gorge de la coque haute



- ✓ Revissez la coque basse dans la coque centrale en prenant soins de ne pas **faire tomber le joint plat**, de vissez jusqu'au bout et de **ne pas laisser d'espace entre les deux parties**.



Pour plus de détail ce référer à notre vidéo :

Coordonnées/contact :

Adresse mail : contact@strataim.fr

SAS STRATAIM
4J Chemin de Palente - 25000 Besançon